











FUNKTION	POSITIONIERUNG												
 <p>Die aktive Lichtstärkenregulierung LRC sorgt dafür, dass sich der Ausleuchtungswinkel und die Beleuchtungsstärke automatisch der Arbeitshöhe an Steh-Sitz-Tischen anpassen.</p>	 <p>Eine korrekte Arbeitsweise der Sensorik ist gewährleistet, wenn der Abstand zwischen Leuchtenmast und Tischkante 50 mm nicht überschreitet.</p>												
BEDIENUNG													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 15%;">       </div> <div style="width: 70%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">INDIREKT AN / AUS</td> <td style="padding: 5px;">Schaltet den Indirektanteil nach oben</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SPOT AN / AUS</td> <td style="padding: 5px;">Schaltet den Spot</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DIREKT AN / AUS</td> <td style="padding: 5px;">Schaltet den Direktanteil nach unten</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DIMMEN</td> <td style="padding: 5px;">Dimmt den Direktanteil nach unten herauf</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DIMMEN</td> <td style="padding: 5px;">Dimmt den Direktanteil nach unten herunter</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">EIN / AUS</td> <td style="padding: 5px;">Schaltet je nach Voreinstellung alle Gruppen</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 15%;"> <p>Tastenkombination heraufdimmen des Indirektanteils</p>  <p>Tastenkombination herunterdimmen des Indirektanteils</p>  </div> </div>		INDIREKT AN / AUS	Schaltet den Indirektanteil nach oben	SPOT AN / AUS	Schaltet den Spot	DIREKT AN / AUS	Schaltet den Direktanteil nach unten	DIMMEN	Dimmt den Direktanteil nach unten herauf	DIMMEN	Dimmt den Direktanteil nach unten herunter	EIN / AUS	Schaltet je nach Voreinstellung alle Gruppen
INDIREKT AN / AUS	Schaltet den Indirektanteil nach oben												
SPOT AN / AUS	Schaltet den Spot												
DIREKT AN / AUS	Schaltet den Direktanteil nach unten												
DIMMEN	Dimmt den Direktanteil nach unten herauf												
DIMMEN	Dimmt den Direktanteil nach unten herunter												
EIN / AUS	Schaltet je nach Voreinstellung alle Gruppen												
<p>Die einzelnen LED-Gruppen werden durch betätigen der entsprechenden Tasten ein- oder abgeschaltet. Wird die Leuchte am EIN / AUS Schalter ausgeschaltet, bleiben die aktuellen Lichtwerte beim nächsten Einschalten erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Nach Verbindung der Stromversorgung geht die Leuchte für ca. 5 Sekunden in den Kalibrierungsmodus. Dabei werden die Sensoren abgefragt und die interne Steuerung initialisiert. ! Nach diesen 5 Sekunden kann die Leuchte am EIN / AUS Schalter eingeschaltet werden. Per Werkseinstellung werden der Direktanteil nach unten sowie der Indirektanteil nach oben eingeschaltet. ! Bei Trennung der Stromversorgung wird die Leuchte wieder auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Bei erneuter Verbindung geht die Leuchte zunächst wieder für ca. 5 Sekunden in den Kalibrierungsmodus. 													